

TP-Link routeur/modem IPv6 avec OVH

Espace client

- Changer le LNS (Configuration / xDSL / Changement de LNS) par défaut pour utiliser celui de Roubaix.
- Activer IPv6 (Configuration / xDSL / IPv6).

Configuration du TD-W8970

Network / WAN Settings : Editer ou ajouter la connexion PPPoE.

- Les données de connexion « PPP Username » et « PPP Password » vous ont été envoyé par OVH.
- Connection Mode : Always on
- Authentication type : AUTO_AUTH
- Enable IPV4 : Cases à cocher cochée
- Enable IPV6 : Cases à cocher cochée
- IPv6 Autoconfiguration Type : SLAAC
- Default Gateway : Current connection
- IPv6 Default Gateway : Current

connection

- MTU (bytes) : 1432

Tous les autres paramètres / cases à cocher doivent être laissés avec leurs valeurs par défaut.

Network / IPv6 LAN Settings :

- Address Autoconfiguration Type :
RADVD
- Site Prefix Configuration Type :
Static
- Site Prefix
: xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:: (utilisez
l'adresse IPv6 qu'on trouve dans

l'espace client, sans le suffixe
« /56 »)

- Site Prefix Length : 64